



1. Полностью залитые отверстия использовать для установки винтов с гайками, предотвращающих растрескивание ДСП при дальнейшем завинчивании шурупов в торцы деталей.
2. Остальные частично залитые отверстия выполнять в сопряженных деталях совместно.

